





- シリアルは、RS232Cレベルではありません。
USB-シリアル変換をご利用になる事を推奨します。

- リセットSW/NMI SWには、付属のタクトスイッチを取り付けてください。

- 通常使用時、FWEは必ずジャンパーしてください。
BOOTモードの時に、はずします。

- オプションLEDは、電源ONを示します。好きなものを付けてください。LEDの、ちょうど裏側に電流制限用の抵抗をつける場所がありますので、500Ω程度の抵抗を付けてください。

- 電源用コネクタからも電源を供給することができます。